

# HOOLDUSJUHEND

## PAEKIVIST SISEPÖRANDAD JA SISETREPID

Paigaldatud plaadid tuleb katta kinni kuni ehitustööde lõpuni, vältimaks plaatide kriimustamist. Kaitsekatte ja plaadipinna vahele ei tohi jääda ehitusprahti ja muid aineid, mis võivad tekitada mehhaanilisi vigastusi.

Ehitustööde ajaks katta plaadid ehitus- ja pörandapapiga teipides need omavahel kokku. Nii vähendatakse plaatide purunemist kukkuvate töövahendite ja materjalide poolt.

Maalripukkide ja tellingute paigaldusel tuleks kindlasti asetada jalgade (rataste) alla täiendavad kihid pörandapappi või vineeri.

Valmis pörandad on soovitatav kohe katta ka looduskividele sobivate vahadega peale ehituskonstruksiooni lõplikku kuivamist, orienteeruvalt 3 nädalat.

Vahatamist korratakse vastavalt vajadusele, mille käigus eemaldatakse vana (d) vahakiht (kihid) koos mustusega.

Määratud pindade puhastamisel ei ole soovitatav kasutada hapet ja leeliseid sisaldavaid puhastusvahendeid. Äärmisel juhul kasutada nõrkasid leeliselisi lahuseid, katsetades tulemust eelnevalt näidisel või materjali varjatud osal.

Puhastamisel ja kaitsevahenditega katmisel on soovitatav kasutada puhastusfirmasid, kes omavad püsivaid kogemusi looduskivide hooldamisel.

Ekspluatatsiooni ajal hoiduda igasugustest mehhaanilistest vigastustest. Näiteks: mööbli ja ekspositsioonide paigaldus, raskete materjalide vedu, kaubakärud ja nendega manööverdamine. Selliste vedude tarbeks teha ajutiselt paksust pörandapapist mitmekihilised sõiduteed. Kindlasti on vajalik nende kokkuteipimine, et vältida aluspindade liikumist.

Trepiastmetele -ja plaatpörandatesse aukude puurimisel ei tohi kasutada lööktrelle. Kasutada parimas variandis vesipuurimist (kuivpuurimisel ilma löögita variant). Kinnitusvahenditena mitte kasutada kiilankruid -ja selle taolisi kinniteid, mis tekitavad kiviplaatidele lisapingeid. Kasutada keemilisi ankruid, kiviliimi jms.