

Mitte kasutada puhastamiseks töövahendeid, mis võivad looduskivi pinda mehhaaniliselt kahjustada.

Talvisel lumekoristusel mitte kasutada külmunud konaruste eemaldamiseks jääkirveid või kange. Samuti käsilumesaha töötamisel kasutada vaid sahka, mille alumine serv on kaetud kaitsva kummi- või plastikäärisega.

Mitte kasutada jää sulatamiseks soola või soolasegust liiva.

Ei tohi kasutada alumiiniumist lumelabidat ega käsisahka, mis võib jätta looduskivi pindadele mustad jäljed.

Looduskivide pinda võib puhastada puhta veega või selleks spetsiaalselt ettenähtud vahenditega. Puhastusainete valikuks soovitame pöörduda puhastusfirmade poole, kellel on olemas konkreetne kogemus looduskivide hooldamisel. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada happelisi ega leeliselisi puhastusvahendeid ega liivapritsi.